

DIRECT PRINT PLUS

imagePROGRAF TA-, TM-, TX-, GP-, PRO-, TZ-, PlotWave- en ColorWave-serie



Deze duidelijk gestructureerde en intuïtieve softwaretool zorgt voor een efficiënte workflow voor grootformaat printen, verhoogt de productiviteit en het gebruiksgemak.

Direct Print Plus communiceert rechtstreeks met het grootformaat systeem en neemt de ontvangen informatie automatisch op in de printworkflow.

De breedte van de geladen rol of het resterende materiaal wordt bijvoorbeeld gedetecteerd en afgestemd op het vereiste aantal prints.

Met slechts een paar klikken kan de gebruiker een verscheidenheid aan prints in een breed scala aan bestandstypen zoals PDF, JPEG, TIFF of HP-GL/2, zelfs zonder de oorspronkelijke software te openen.

Prints in verschillende materiaalformaten kunnen eenvoudig in batches worden verwerkt. Er kunnen speciale printmodi worden gedefinieerd voor terugkerende printopdrachten.


De printgeschiedenis wordt gedurende een bepaalde periode opgeslagen, zodat opdrachten opnieuw kunnen worden geselecteerd uit de opgeslagen printgeschiedenis en opnieuw kunnen worden geprint.

Bovendien wordt Direct Print Plus weergegeven in het voorbeeldvenster, bijvoorbeeld de optimale rangschikking van de prints op het printmateriaal, waarschuwingen over het resterende materiaal op de rol of over gedeelten van het beeld die buiten het printgebied vallen, zodat printfouten en verspilling van materiaal worden voorkomen.

Direct Print Plus beschikt ook over een door Canon ontwikkelde PDF-verwerkingsprocessor die de printworkflow aanzienlijk versnelt door in documenteenheden te renderen in plaats van in pagina-eenheden.


Bovendien kunt u de voortgang van de print volgen in het statusvenster en direct en zelfs op afstand ingrijpen in het geval van waarschuwingen van het printstelsel. Op deze manier wordt de gebruiker tijdig gewaarschuwd voordat de rol op is en deze moet worden vervangen.

Direct Print Plus ondersteunt bijna alle bestaande imagePROGRAF-printers* en de PlotWave- en ColorWave-grootformaat printers.



Opstartscherm en printflow van Direct Print Plus

- 1 Sleep de bestanden die u wilt printen naar het gebied Job List (Opdrachtenlijst) waar ze als miniaturen worden weergegeven.
- 2 Controleer het printvoorbeeld van de geselecteerde bestanden.
- 3 Stel het materiaaltype en de beeldkwaliteit in.
- 4 Controleer de printerstatus.



- 5 Waarschuwingen zoals voor afbeeldingen die deels buiten het printgebied vallen, worden georganiseerd in het printvoorbeeld weergegeven