



EFFACER LES DONNÉES DE L'IMPRIMANTE DIY GUIDE

Procédure pour effacer vous-même vos données


Avant collecte de votre ou vos imprimantes Canon, et après sauvegarde éventuelle de vos données personnelles et professionnelles enregistrées sur le disque dur, il vous est possible d'effacer toutes ces données conformément à la norme DoD. La procédure ci-dessous garantit la suppression sûre et totale de toutes les données du disque dur.

Étape 1

Sur le clavier de l'appareil, appuyer sur la touche




L'écran ci-dessous s'affiche alors. Cliquer sur connexion.



Étape 2

Si l'appareil est protégé par un mot de passe administrateur, le message • Politique de sécurité appliquée à cet appareil • s'affiche. Demandez à l'administrateur de vos appareils les informations de connexion du System Manager.




Étape 3

Appuyer sur

Paramètres de gestion

et ensuite sur


Gestion utilisateur




Étape 4

Dans la fenêtre de droite, sélectionner

- Initialiser toutes les données/réglages



5 formules différentes sont disponibles pour effacer vos données.



Important avant de poursuivre :

- Vérifier que rien ne s'oppose à la suppression intégrale des données de votre appareil. L'opération est en effet irréversible.
- Tous les paramètres d'impression et de numérisation reviennent aux valeurs par défaut.
- Si vous souhaitez utiliser les données du disque dur par la suite, par exemple dans un nouvel appareil, nous vous recommandons de sauvegarder d'abord ces données. La procédure peut être téléchargée du site web.
- Avant initialisation, vérifier qu'il n'y a pas de document en cours de traitement ou en attente de traitement. En effet, l'initialisation supprime automatiquement ces documents
- Éviter d'éteindre l'appareil pendant l'initialisation. L'initialisation peut prendre 240 minutes ou plus. L'appareil ne peut pas être utilisé pendant le processus d'initialisation.

Étape 6

Si après vérification, rien ne s'oppose à la suppression des données, lancer l'effacement en sélectionnant la formule

Norme
DoD

Les données sont à présent effacées.

Qu'est-ce que la norme DoD ?

La "norme DoD" est la méthode la plus sûre pour effacer et supprimer des données d'un support de données. Elle est conforme à la norme 5 220.22-M du Ministère américain de la Défense (DoD)

Les données du disque dur sont écrasées à trois reprises. La première fois avec une valeur fixe (0), la deuxième fois avec le complément de la valeur fixe (1) et la troisième fois avec une valeur aléatoire (0 ou 1).

- A l'issue de ce processus, l'appareil redémarre.
- Un rapport est ensuite imprimé à titre de preuve de la suppression effective de toutes vos données de l'appareil. Le rapport reprend le numéro de série de l'appareil, les date et heure de l'effacement et la méthode sélectionnée.

Préférez-vous ne pas procéder vous-même à cette opération ?

Pas de problème, nous sommes à votre disposition pour vous aider. Le cas échéant, nous procédons à la collecte de vos appareils et un technicien qualifié de Canon Service se charge d'effacer vos données en toute sécurité avant traitement ultérieur des appareils. Vous recevez ensuite un rapport prouvant que toutes vos données ont été définitivement effacées de l'appareil. Le rapport reprend le numéro de série de l'appareil, les date et heure de l'effacement et la méthode sélectionnée.

Il vous est loisible également de faire procéder à cette opération dans vos locaux avant la collecte de vos appareils.

(Pour les prix et les conditions, se référer à notre site web)

Canon
