



PRINTER DATA VERWIJDEREN DIY GUIDE

Canon

Procedure om zelf uw data te verwijderen


Voordat we uw Canon printer(s) ophalen, en nadat u eventueel een backup heeft gemaakt van uw persoonlijke en bedrijfsgegevens die op de harde schijf zijn opgeslagen, kunt u deze conform de DoD standaard verwijderen. Door de onderstaande procedure te volgen, kunt u er zeker van zijn dat alle gegevens op de harde schijf op de meest veilige manier worden gewist.

Stap 1

Druk op het toetsenbord van het toestel op de knop




U krijgt dan dit scherm te zien.
Druk op inloggen.



Stap 2

Als het apparaat is beveiligd met een beheerderswachtwoord wordt het bericht • Een beveiligingsbeleid is toegepast op dit apparaat• weergegeven. Toets uw ID en PIN-code in of neem contact op met uw systeembeheerder.




Stap 3:

Druk op




en daarna op




Stap 4

Selecteer in het rechterscherf

- Initialiseer alle gegevens/instellingen



U heeft nu de keuze uit 5 verschillende methodes om uw data te wissen.



Belangrijk alvorens verder te gaan:

- Zorg ervoor dat de gegevens van uw apparaat mogen worden verwijderd. Deze actie is onomkeerbaar.
- Alle instellingen voor het afdrukken en scannen gaan terug naar de fabriekswaarden.
- Indien u achteraf de gegevens op de harde schijf wilt gebruiken, bijvoorbeeld in een nieuw apparaat, raden wij u aan om eerst een back-up te maken van deze gegevens. De procedure kan u downloaden van de website.
- Controleer voor de initialisatie of er geen documenten worden verwerkt of in de wachtrij staan voor verwerking. Deze documenten worden automatisch verwijderd wanneer de initialisatie wordt uitgevoerd.
- Schakel het apparaat niet uit tijdens de initialisatie. De initialisatie kan 240 minuten of meer duren. Het apparaat kan tijdens het initialisatieproces niet worden gebruikt.

Stap 6

Als u er zich van vergewist heeft dat u de gegevens kan verwijderen, start u het wissen van de data, door de verwijderingsmethode

DoD
standaard

te selecteren. Bevestig door op start te drukken.

Uw data wordt nu gewist.

Wat is de DoD Standaard?

Door te kiezen voor de "DoD standaard" verwijdermethode, kiest u voor de meest veilige vorm van verwijderen van data van een gegevensdrager. Deze is conform de US Department of Defense (DoD) Standard 5220.22-M. De gegevens op de harde schijf worden driemaal overschreven. De eerste keer is met een vaste waarde (0), de tweede keer met het complement van de vaste waarde (1) en de derde keer met een willekeurige waarde (0 of 1).

- Nadat het proces is voltooid, wordt het toestel herstart.
- Ten slotte wordt een rapport afgeprint als bewijs dat al uw data van het toestel definitief gewist is. Het rapport bevat het serienummer van het toestel, de datum en uur van wissen en de gekozen methode.

U wil dit liever niet zelf doen?

Geen probleem, we helpen u hier graag mee. We halen in dit geval uw toestellen op en een gekwalificeerde Canon Service engineer wist voor u, op een veilige manier uw data alvorens deze toestellen verder verwerkt worden. U ontvangt dan een rapport als bewijs dat al uw data van het toestel definitief gewist is. Het rapport bevat het serienummer van het toestel, de datum en uur van wissen en de gekozen methode.

U kan er ook voor kiezen dit bij u ter plaatse te laten uitvoeren alvorens uw toestellen worden opgehaald.

(Voor prijzen en voorwaarden verwijzen we u graag naar onze website)

Canon